



**ISTRUZIONI SMONTAGGIO PANNELLO LATERALE SYNCHRO**  
**INSTRUCTION TO DISMANTLE THE SYNCHRO SIDE PANELS**  
**INSTRUCTIONS POUR LE DÉMONTAGE DU PANNEAU LATÉRAL SYNCHRO**  
**ANWEISUNGEN FÜR DIE DÉMONTAGE DER SYNCHRO SEITE TAFELN**  
**INSTRUCCIONES DE DESMONTAJE DEL PANEL LATERAL SYNCHRO**

**Fase 1 - Phase 1 - Phase 1 - Phase 1 - Fase 1**


**Smontaggio - Dismantlement - Demontage - Abbruch - Desmontaje**



**Svitare e togliere le 2 viti inferiori di fissaggio del pannello laterale.  
To unscrew and to remove the 2 upper screws and the fixing side panel lower screw.  
Dévisser et enlever les 2 vis supérieures et la vis inférieure de fixation du panneau latéral.  
Abschrauben und entfernen die zwei untern Schrauben der Seiten-tafel.  
Destornillar y quitar los dos tornillos inferiores que fijan el panel lateral.**

**Fase 2 - Phase 2 - Phase 2 - Phase 2 - Fase 2**

**Smontaggio - Dismantlement - Demontage - Abbruch - Desmontaje**



**Spingere con decisione nella direzione indicata dalla freccia , arretrando il fianco di circa 30 mm**

**To start to remove the side panel starting from the upper part.**

**Commencer à enlever le panneau lateral en commençant de la partie supérieure.**





**In der von dem Pfeil gezeigten richtung Schieben, die Seite soll 30mm zurückgehen**

**Empujar con decisión en la dirección indicada por la flecha, retrasando el costado de unos 30 mm.**



**Fase 3 - Phase 3 - Phase 3 - Phase 3 - Fase 3**

**Smontaggio - Dismantlement - Demontage - Abbruch - Desmontaje**



**Cominciare a togliere il pannello laterale iniziando dalla parte superiore e completare lo smontaggio, ruotando il pannello laterale verso il basso .**

**To start to remove the side panel starting from the upper part and to complete the dismantlement, moving downward the side panel.**

**Commencer à enlever le panneau lateral en commençant de la partie supérieure et compléter le démontage, en déplaçant le panneau latéral en bas.**

**Beginnen die Seiten-tafel von oben zu entfernen und dann die Seite nach unten zu drehen um sie zu entfernen.**

**Empezar quitando el panel lateral desde la parte de arriba y completar el desmontaje girando el panel lateral hacia abajo.**