

ISTRUZIONE X PROGRAMMAZIONE CAPPUCCINATORE CON AUTOSONDA VAPORE
INSTRUCTION FOR PROGRAMMING CAPPUCCINO MAKER WITH STEAM AUTO-PROBE

ISTRUCTION POUR PROGRAMMER LE CAPPUCCINATORE AVEC SONDE VAPEUR
AUSBILDUNGEN FÜR PROGRAMMIERUNG CAPPUCCINATORE MIT AUTOSONDA
INSTRUCCIONES PARA PROGRAMAR EL CAPPUCCINATORE CON SONDA DE VAPOR



1° PHASE


TENERE PREMUTO IL TASTO INDICATO PER 5 SEC. PER ENTRARE NELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE. (TASTO LAMPEGGIANTE)

PRESS THE INDICATED KEY FOR 5 SECONDS TO ENTER IN THE PROGRAMMING PHASE (FLASHING KEY).

PRESSEZ LA TOUCHE INDIQUEE PENDANT 5 SECONDS POUR ENTRER DANS LA PHASE DE PROGRAMMATION . (LA TOUCHE ETINCELANT)

DRÜCKEN DIE GEEIGNETE TASTE PRO 5 SEKUNDEN UM IN DIE PHASE VON PROGRAMMIERUNG EINZUTRETEN (BLINK TASTE)

PULSAR LA TECLA INDICADA DURANTE 5 SEGUNDOS PARA ENTRAR EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN (TECLA INTERMITENTE)



2° PHASE


PREMERE IL TASTO INDICATO PER INIZIARE L'EROGAZIONE DEL VAPORE.

PRESS THE INDICATED KEY TO START THE STEAM EROGATION.

PRESSEZ LA TOUCHE INDIQUEE POUR COMMENCER L'EROGATION DU VAPEUR .

DRÜCKEN DIE GEEIGNETE TASTE, UM MIT DER VERSORGUNG DES DAMPFES ANZUFANGEN.

PULSAR LA INDICADA PARA INICIAR LA CONCESIÓN DE VAPOR.



3° PHASE

RAGGIUNTA LA TEMPERATURA E DENSITA' DEL LATTE DESIDERATA (RILEVATA TRAMITE TERMOMETRO ESTERNO) PREMERE NUOVAMENTE IL TASTO PER BLOCCARE L'EROGAZIONE E SALVARE LE IMPOSTAZIONI.

WHEN YOU REACH THE TEMPERATURE AND THE DENSITY OF MILK YOU WANT (RELIEVED BETWEEN EXTERNALTHERMOMETER) PUSH AGAIN THE KEY TO STOP THE EROGATION AND SAVE THE FORMULATIONS .

QUAND VOUS ARRIVEZ A' LA TEMPERATURE ET A' LA DENSITE' DE LAIT QUE VOUS VUOLEZ (RELEVÉ ENTRE LE THERMOMETRE) PRESSEZ DE NOUVEAU LA TOUCHE POUR ARRETEZ L'EROGATION ET SAUVER LES FORMULATIONS .

ERREICHT DIE TEMPERATUR UND DIE DICHT E DER MILCH (ERHEBT DURCH AUSSEN THERMOMETER) WÜNSCHT WIEDER DIE TASTE ZU DRÜCKEN, UM DIE VERSORGUNG ZU STOPPEN UND DIE ANSÄTZE RETTEN.

CUANDO SE CONSIGA LA TEMPERATURA Y DENSIDAD DE LA LECHE DESEADA (REFLEJADA EN EL TERMÓMETRO EXTERNO), PULSAR DE NUEVO LA TECLA PARA BLOQUEAR LA CONCESIÓN Y GUARDAR LA CONFIGURACIÓN.

4° PHASE

ATTENDERE PER UN TEMPO DI 10 SEC. IN MODO CHE LA PROGRAMMAZIONE VENGA MEMORIZZATA.

WAIT FOR 10 SECONDS SO THAT THE PLANNING IS MEMORIZED .

ATTENDEZ PENDANT 10 SECONDS DE FACON QUE LA PLANIFICATION SOIT RETENNE'.

WARTEN FÜR 10 SEKUNDEN, SO DASS DIE PROGRAMMIERUNG WIND EINGEPÄGT.

ESPERE DURANTE 10 SEGUNDOS A QUE LA PROGRAMACIÓN SEA MEMORIZADA.